

Kits de repuestos

Los kits de repuestos contienen conjuntos de piezas reunidas cuidadosamente, que usted puede necesitar para mantenimiento y reparación.

TAURUS® 1-4

Kit de repuestos: 145 7720 - Juego de juntas empuñadura TAURUS® 1-4

Nº de repuesto	Código art.	Descripción
37	143 5472	Junta plana 1
43	143 5480	Junta plana 2
60	143 5486	Junta tórica

Kit de repuestos: 145 7721- Conjunto émbolo tracción TAURUS® 1-4

Nº de repuesto	Código art.	Descripción
19	143 5632	Junta del émbolo
20	143 5488	Anillo de apoyo
21	143 5485	Junta del émbolo

Kit de repuestos: 145 7723 - Conjunto válvula 3 vías TAURUS® 1-4

Nº de repuesto	Código art.	Descripción
52	143 5648	Jaula separadora (4x)
53	143 5647	Junta de vástago (3x)
54	143 5651	Pistón de control
55	143 5675	Junta del émbolo
56	143 5652	Carcasa del émbolo
57	143 5688	Junta tórica (2x)

TAURUS® 2 - 4

Kit de repuestos: 145 7853 - Conjunto colector vástago completo TAURUS® 2-4

Nº de repuesto	Código art.	Descripción
31	144 6028	Resorte de bloqueo
32	143 5664	Bloqueo
33	143 5663	Adaptador
34	143 5842	Arandela de retención
35	143 5766	Tuerca de conexión 2/3

TAURUS® 1

Kit de repuestos: 145 7719 - Conjunto pistón TAURUS® 1

Nº de repuesto	Código art.	Descripción
62	143 5658	Junta del émbolo
63	143 5657	Anillo guía 1
64	143 5656	Junta del émbolo
66	143 5660	Junta tórica
67	143 5659	Junta de vástago
68	144 6027	Anillo de retención
69	143 5680	Junta tórica

Kit de repuestos: 145 7722 - Juego de juntas pistón de control TAURUS® 1

Nº de repuesto	Código art.	Descripción
52	143 5648	Jaula separadora (3x)
53	143 5647	Junta de vástago (3x)
54	143 5651	Pistón de control
55	143 5675	Junta del émbolo
56	143 5652	Carcasa del émbolo
57	143 5688	Junta tórica (2x)

Kit de repuestos: 145 7724 - Conjunto colector vástago completo TAURUS® 1

Nº de repuesto	Código art.	Descripción
31	144 6028	Resorte de bloqueo
32	143 5664	Bloqueo
33	143 5663	Adaptador
34	143 5842	Arandela de retención
35	143 5849	Tuerca de conexión 1

Kits de repuestos

TAURUS® 2

Kit de repuestos: 145 7852 - Conjunto pistón TAURUS® 2

Nº de repuesto	Código art.	Descripción
25	143 5635	Junta de vástago
62	143 5841	Junta del émbolo
63	143 5825	Anillo guía 2
64	143 5670	Junta del émbolo
66	143 5834	Junta tórica
68	144 6082	Junta trapezoidal
69	143 5839	Junta tórica

TAURUS® 3

Kit de repuestos: 145 7924 - Conjunto pistón TAURUS® 3

Nº de repuesto	Código art.	Descripción
25	143 5635	Junta de vástago
62	143 5841	Junta del émbolo
63	143 5825	Anillo guía 2
64	143 5670	Junta del émbolo
66	143 5937	Junta tórica
68	144 6082	Junta trapezoidal
69	143 5927	Junta tórica

TAURUS® 4

Kit de repuestos: 145 8000 - Juego de juntas pistón de aire TAURUS® 4

Nº de repuesto	Código art.	Descripción
25	143 5635	Junta de vástago
55	143 5675	Junta del émbolo
62	143 6007	Junta del émbolo
63	143 6006	Anillo guía 4
66	143 5937	Junta tórica
68	144 6082	Junta trapezoidal
69	143 5927	Junta tórica

PH 1 / PH 2

Kit de repuestos: 145 6778 - Conjunto juntas PH1/PH2

Nº de repuesto	Código art.	Descripción
10 •	143 4323	Junta K
13 •	143 4324	Junta K
15 •	143 4326	Junta K

PH 2000

Kit de repuestos: 145 6731 - Conjunto pistón PH 2000

Nº de repuesto	Código art.	Descripción
10	145 6749	Émbolo anular completo
11	145 6750	Anillo rascador completo
12	145 6751	Collarín de cilindro completo
28	143 4221	Junta plana
41	143 4223	Junta de vástago
17	143 4226	Junta tórica
14	143 4227	Junta tórica
39	143 4228	Junta tórica