

Remachadoras a batería

PowerBird® y PowerBird® Gold Edition

Nº de repuesto	Código art.	Descripción
1 •	143 4975	Boquilla 17/32
	143 4977	Boquilla 17/36
	143 4999	Boquilla 17/40
	143 4860	Boquilla 17/45
2	143 4956	Casquillo metálico
3	143 4129	Carcasa de mordazas
4 •	143 4104	Mordazas de sujeción (3 piezas)
	143 4173	Mordazas de sujeción para 17/48 BT*
	143 4240	Mordazas de sujeción 106/14 MG
5 •	143 4861	Casquillo de presión (para BN > Ø 5)
	143 4872	Casquillo de presión
6 •	144 5747	Resorte de presión
7	143 4966	Rascador
8	143 4864	Pieza intermedia
9	144 5768	Tornillo de cilindro
10	143 5027	Rodamiento completo
11	143 4867	Husillo de rosca de bolas montado
12	143 4967	Arandela de tope
13	143 5028	Árbol del piñón completo
14	145 7228	Propulsor completo (pos. 1-13)
15	143 4871	Tubo PB
16	143 4873	Codo

Nº de repuesto	Código art.	Descripción
17	143 4874	Tubo P corto
18	144 5763	Casquillo sinterizado
19	143 5031	SopORTE de imán completo
20	144 5769	Tornillo del soporte de imán
21	146 2904	Control electrónico
	143 4835	Control electrónico para Gold Edition
22	144 5774	Tubo flexible silicona
23 •	143 4862	Motor completo
24	144 5773	Tornillo de carcasa corto
25	144 5772	Tornillo de carcasa largo
26	143 4845	Cuerpo completo
27	143 5017	Anillo de suspensión
	144 5746	Anillo de suspensión dorado
28	143 5016	Depósito de la boquilla
29	143 4978	Inserción de la boquilla
30	144 5760	Llave
31	143 4953	Brida de protección
32	143 5032	Depósito colector completo
	143 4851	Depósito colector completo para Gold Edition
33	143 5034	Prolongación
	146 2907	Tubo de lubricante de seguridad 40 gr

* Para remaches Bulb-Tite®

** Para remaches MEGA GRIP®

• Piezas sometidas a desgaste

Encontrará tablas detalladas sobre clasificación de boquillas en la página 316.

